Saros Dial


Time Adjust
+16 hrs
+8 hrs
0
Spiral (from inside)
3
4
2
1
m07
m10
m10
m13
s14
m21
m13
m14
m08
m17
s20
m20
m11
s01
m03
s17
m15
m20
m02
s14
m13
s10
m14
s01
m05
s04
m04
s15
m03
s04
m15
s03
s03
m04
s15
m05
s02
s02
m02
m12
m21
s12
m20
s15
m04
s19
s15
m16
s19
m04
m19
s08
m08
m12
s04
m03
s17
m20
s15
m03
m18
s21
m20
m07
m18